



Montageanleitung:

Die Mastnummernschilder sind bereits einbaufertig vorbereitet und bedürfen keiner vorherigen Bearbeitung.

Trennen Sie die jeweils gewünschte Nummer aus dem Ätzlayout. Lassen Sie die Stege rechts und links des Nummernschildes am Bauteil. Nun legen Sie den Masten so vor sich, dass die Seite, die die Nummer erhalten soll, oben liegt. Legen Sie das Mastnummernschild auf den Masten, richten es gerade aus und biegen die Stege rechts und links um das Profil. Sichern Sie das Nummernschild mit einem winzigen Tropfen Klebstoff.

Nach dem Aushärten des Klebstoffs wird das Schild farbig überarbeitet. Folgende Möglichkeiten haben sich als sinnvoll herausgestellt:

1. Malen Sie das Nummernschild dunkel an und schleifen Sie die Oberfläche wieder glänzend.
2. Streichen Sie mit einem fast farbleeren, weißen oder silbernen Pinsel ganz leicht über das Nummernschild und heben so die Oberfläche hervor. In beiden Fällen erscheint die Nummer dunkler. Alternativ überstreichen Sie das Schild mit dunkler Farbe, ohne dass diese in die Vertiefungen läuft. So erscheint die Nummer heller als der Mast.

Varianten:

Es gibt 3 Blöcke à 28 Nummern: 1-28, 31-58, 60-88 zur Auswahl.