



Anwendungshinweis:

Die Decals müssen vor der Verwendung konturnah ausgeschnitten werden.

Die einzelnen Destinationen sind paarweise angeordnet, je ein Schild für die Front des Motor- und des Steuerwagens. Ziehen Sie zuerst den Schneepflug des Allegra nach unten und heben dann das Gehäuse nach oben ab. Details dazu finden Sie in der Kato-Anleitung Ihres Modells. Die zugeschnittenen Decals werden für ca. eine Sekunde in handwarmes mit etwas Spülmittel versetztes Wasser getaucht und ca. 60 Sekunden zum Weichen zur Seite gelegt. Das Decal nun an die vorgesehene Stelle schieben und mit einem Pinsel andrücken. Trocknen lassen! Modell wieder zusammenbauen. Fertig!

